

# ISTRUZIONI

Raccordo tubo ISO Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio



## MONTAGGIO

**1** **2** Taglierina per tubi Nr. 6050

**3** Fresatubi N. 6000

**4** Boccola di sostegno Nr. 6021 per condotte senza pressione e con pressione negativa Attenzione, non smussare il tubo

**5** **6** **7** NIENTE OLIO!  
Inumidire con acqua o lubrificante (vedere M 7/2)

**8** **9** **10** **11** **CONTROLLO DELLA PRESSIONE** sulla condotta posata e i collegamenti scoperti non riempiti

## SMONTAGGIO

**1** Sfilatori Nr. 6010

**2** Anello di chiusura Nr. 6932 per tubi in PE a norma EN 12201-2  
Anello di chiusura Nr. 6931 per tubi in PVC

**3** O-ring Nr. 6940

**4** **5** **Montaggio**

coppia max. al momento della chiusura a tenuta a regola d'arte

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
20 Nm	25 Nm	40 Nm	42 Nm	42 Nm	45 Nm

K 3/2



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainner Straße 13  
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com